



Авторские Права, Товарные Знаки, Отказ от Ответственности

© 2019 Snom Technology GmbH. Все права защищены.

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH.

Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения.

Несмотря на то, что при составление и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.

Важная Информация

Пожалуйста, прочитайте инструкции по безопасности и утилизации, а также о том, как настроить и использовать устройство перед его использованием, также дайте их другим пользователям, чтобы они прочитали или проинформировали этих пользователей об их содержимом. Сохраните это руководство и не передавайте устройство третьим лицам без него.

Инструкции по Безопасности

- Внимание: Изменения или модификации данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию данного устройства.
- Внимание: Устройство, включенное в данное руководство (ITE), должно подключаться только к сетям PoE.
- Следуйте инструкциям в данном руководстве и другой соответствующей документации к устройству.
- Если питание телефона не подается через кабель Ethernet, используйте только адаптер питания, указанный в инструкции пользователя. Другие источники питания могут повредить или разрушить телефон, повлиять на его работу или вызвать шум.
- Избегайте прокладки кабелей в местах, где люди могут споткнуться о них или подвергнуться механическому давлению, так как это может привести к их повреждению.
- Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений! НЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
- Не устанавливайте устройство в помещениях с высокой влажностью (например, в ванных комнатах, прачечных, влажных подвалах). Не погружайте устройство в воду и не проливайте и не наливайте жидкости на него и в него.
- Не устанавливайте устройство в местах, где существует опасность взрыва (например, в лакокрасочных цехах). Не используйте устройство, если вы чувствуете запах газа или других потенциально взрывоопасных газов.
- Не используйте устройство во время грозы. Попадание молнии в электросеть может привести к поражению электрическим током.
- Внимание: Телефон содержит магнит, а его наушник может притягивать небольшие опасные предметы, такие как иголки или штифты. Перед каждым использованием убедитесь, что таких предметов нет.

Соответствие SELV (безопасное сверхнизкоенапряжение)

Состояние безопасности входных/выходных соединений соответствует требованиям SELV.

Внимание: Во избежание поражения электрическим током не подключайте цепи безопасности сверхнизкого напряжения (SELV) к цепям напряжения телефонной сети (TEN). Порты LAN содержат схемы SELV, а порты PSTN - схемы TEN. Некоторые порты LAN и PSTN используют разъемы RJ-45 (8P8C). Соблюдайте осторожность при подключении кабелей..

Соответствие стандартам




Данное устройство соответствует основным требованиям по охране здоровья, безопасности и окружающей среды всех соответствующих европейских директив..


Несанкционированное вскрытие, изменение или модификация устройства приведет к прекращению действия гарантии, а также может привести к потере соответствия СЕ. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр, к продавцу или в компанию Snom.

- Стандарт безопасности: IEC 60950


A Комплектация · Paket İçeriği



B Крепление Подставки · Kaide Montajı




C Подключение · Bağlantı



(1) При отсутствии PoE - PoE ile bağlantı için uygun değilse

(2) Не входит в комплект поставки - Paket içerisinde yer almaz.

(3) Дополнительно - Opsiyonel



Snom Technology GmbH
Wittestr. 30 G
13509 Berlin, Deutschland
office.de@snom.com

- Разъемы:
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x ПК
 - 2 x 4P4C телефонная трубка, опциональная гарнитура)
 - 1 x 6P6C EHS Advanced
 - USB порт: 1 x тип A, USB 2.0
 - Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
 - Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 2
- Если PoE не доступно: Адаптер питания, не входящий в комплект поставки, поставляется отдельно:
- Snom A6, модель PSM10R-050
 - EU: PN 00004325
 - EU: TenPao, модель S018BAM0500200, PN 00004393

Утилизация устройства



Данное устройство подпадает под действие Европейской Директивы 2012/19/EU и не может быть утилизировано вместе с обычным бытовым мусором.

Если вы не знаете, где утилизировать устройство по истечении срока его службы, обратитесь в муниципалитет, к местному поставщику услуг по утилизации отходов.

Для стран, не входящих в Европейский союз

Утилизация электрических и электронных изделий в странах за пределами Европейского союза должна производиться в соответствии с местными правилами. За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти.

Уход за устройством

Для очистки устройства используйте антистатическую ткань. Не используйте чистящие средства, так как они могут повредить поверхность или внутреннюю электронику устройства.

Настройка и подключение телефона: См. рисунки В и С.

Инициализация и регистрация телефона


ПРИМЕЧАНИЕ: Вам понадобится регистрационная информация, полученная от поставщика услуг Интернета или сетевого администратора - обычно номер телефона или внутреннего номера, пароль и регистратор.

После настройки телефона и подключения к сети, начнется процесс инициализации. Обычно инициализация выполняется полностью автоматически с использованием DHCP.

Если ваша сеть не поддерживает DHCP, необходимо получить IP-адрес, маску сети, IP-шлюз и DNS-сервер у поставщика услуг Интернета или сетевого администратора и ввести их вручную при поступлении соответствующего запроса на дисплее.

Следите за индикацией и при появлении запроса выберите нужную опцию, нажмите стрелки вверх или вниз на клавиши навигации (рис. D). Сохраните выбранное значение, нажав кнопку OK .

- Язык. По умолчанию используется английский язык.
- Часовой пояс. Нажмите функциональную клавишу вниз чтобы перейти к следующему часовому поясу, а затем чтобы отобразить все доступные опции в пределах этого часового пояса.
- Тональный сигнал
- На дисплее появится экран "Добро пожаловать". Нажмите любую клавишу для входа в систему.



Чтобы узнать IP-адрес телефона, нажмите и удерживайте кнопку отмены в течение 3 секунд. Нажмите кнопку еще раз в течение 3 секунд, чтобы возобновить.

- Ведите номер учётной записи и нажмите для сохранения.
- Введите регистратора и нажмите для созранения.
- Перезагрузите телефон.
- Введите пароль, полученный от поставщика услуг Интернета или администратора и нажмите для сохранения. После успешной регистрации вы увидите экран в режиме ожидания.



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству по эксплуатации и руководству на нашей веб-странице www.snom.com.

TÜRKÇE

Telif Hakkı, Ticari Markalar, Yasal Feragatnameler

©2018 Snom Teknoloji GmbH. Tüm hakları saklıdır. Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalarıdır.

Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir.

Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli olan gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güçliliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümler bağılayıcı söz konusuya bu durum geçerli değildir.

Önemli Bilgi

Lütfen cihazı kullanmadan önce cihaza ait güvenlik, bertaraf, kurulum ve kullanım talimatlarını okuyun ve okumaları ve içerik hakkında bilgi sahibi olmaları için diğer kullanıcılarla ulaşırın. Bu belgeyi saklayın ve bu belge olmadan cihazı üçüncü şahıslara telim etmeyeceğiniz.

Güvenlik Talimatları

- Uyarı:** Bu kilavuzda yer alan ürünün bağlantısı sadece dış cihazlarda herhangi bir şekilde dâhil olmadan PoE ağları üzerinden yapılır.
- Kılavuzda yer alan talimatları ve cihaza ait geçerli belgeleri izleyin.
- Eğer cihaz enerjisini internet kablosu aracılığıyla almayıorsa, sadece kullanıcı talimatlarında belirtilen adaptörü kullanın. Farklı güç kaynaklarının kullanılması, telefona zarar verebilir, özelliklerini etkileyebilir ya da kullanım sırasında gürültüye sebep olabilir.
- Telefon bağlantı kablolarnı insanların takılabilceğine ya da kablolarnın mekanik basıncı maruz kalabileceğine alanları yerleştirmeyin. Bu durum kablolara zarar verebilir.
- Cihaz sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DIŞ MEKÂN KULLANIMI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR!
- Cihazın kurulumunu evin yüksek nem oranına sahip bölgelerine maruz kalabılırlarını.
- Patlama riski olan bölgelere (örneğin, boyalı satış ve üretim yerleri) cihaz kurulumu yapmayın. Gaz ya da olası patlama riskine sahip duman kokusu alındığında cihazı kullanmayın.
- Şimşek, yıldırım firtınaları sırasında cihazı kullanmayın. Enerji şebekesine olası bir yıldırım düşmesi arında elektrik çarpmasına maruz kalabılırlarını.
- Uyarı: El ünitesi içerisinde bir miknatıs bulunduğuundan kulağın yerleştirildiği bölgeyeigne gibi küçük tehlikeli parçalar yapışabilir. Cihazı kullanmadan önce bu tür objelerin var olup olmadığını kontrol edin.

SELV (Güvenli Ekstra Düşük Voltaj) Uyumluluğu Giriş/Cıkış bağlantılarının güvenlik durumları SELV gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Uyarı: Herhangi bir elektrik çarpmasına maruz kalmamak için güvenli ekstra düşük voltaj (SELV) devrelerini, telefon ağ voltajı (TNV) devrelerine bağlamayın. LAN girişleri SELV devrelerini, PSTN girişleri ise TNV devrelerini içerir. Bazi LAN ve PSTN girişlerinden her ikisi de RJ-45 (8P8C) bağlantılarını kullanır. Kabloları bağlarken dikkatli olun.

Standartlara Uygunluk

CE Bu cihaz, ilgili tüm Avrupa normlarının zorunlu kıldırmıştır, güvenlik ve çevre gerekliliklerine uygun olarak örtütülmüştür.

Cihazın yetkisiz kişiler tarafından açılışı, değişimi ya da modifiyesi garantinin geçerli olmasına ve CE uygunluğunun kaybına neden olabilir. Ariza durumunda yetkili servis personeliyle, satıcınızla ya da Snom'la irtibata geçiniz.

• Güvenlik Standardı: IEC 60950

• Bağlantı:

- 2 adet RJ45 (internet bağlantısı için): 1 adet LAN, 1 adet PC
- 2 adet 4P4C (ahize, opsiyonel kulaklıklık)
- 1 adet 6P6C EHS advanced
- USB girişi: 1 adet A tipi, USB 2.0
- Ethernet: 2 adet IEEE 802.3 / 1 Gigabit Internet anahtarı
- Ethernet Üzerinden Güç (PoE): IEEE 802.3af, 3.sınıf Güç Adaptörü: Güç adaptörü paket içerisinde yer almaz. Ayri olarak satılır:
 - EU: Snom A6, Phihong model PSM10R-050, PN 00004325

EU: TenPao, model S018BAM0500200, PN

00004393

Cihazın Bertarafi

Bu cihaz 2012/19/EU Avrupa Normları kapsamında yer almaktadır ve genel güvenlik çöplerle birlikte bertaraf edilemez. Eğer kullanım süresi doluduktan sonra cihazı nerede bertaraf etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız belediyeinizle, yerel atık yönetimi sağlayıcınızla ya da satıcınızla irtibata geçiniz

Avrupa Birliği Üyesi Olmayan Ülkeler İçin

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde elektrik elektronik ürünlerin bertarafı yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Detaylı bilgi için lütfen yerel yetkililerle irtibata geçin.

Temizlik

Cihazı temizlemek için statik elektriklenme özelliğine sahip olmayan bir bez kullanın. Temizlik sırasında cihazın temizleyici sıvıları temasından kaçının. Bu tür sıvılar cihazın yüzeyinin ya da iç kısmında bulunan elektronik donanımların zarar görmesine neden olabilir.

Telefonun kurulumu ve bağlanması: Şekil B ve C'yi inceleyin.

Telefonun devreye alınması ve kaydı

NOT: Internet servis sağlayıcınızdan ya da ağı yöneticinizden alacağınız kayıt bilgisine - telefon numarası ya da dahili numara, şifre ve kayıt şirketi bilgilere ihtiyacınız olacak.

Telefonun kurulumunu tamamladıkten ve ağa bağlandıktan sonra, telefon kullanıma hazır hale gelmeye başlayacaktır. Normalde devreye alma işlemi DHCP kullanımlııyla tamamen otomatik olarak yürütülmektedir.

Eğer ağızın DHCP'yi desteklemiyorsa IP adresini, netmaski, IP geçidini ve DNS no'sunu internet servis sağlayıcınızdan ya da ağı yöneticinizden temin etmeniz ve istendiği zaman bu değerleri ekrana elle girmeniz gerekmektedir.


Ekrana takip edin ve istendiği zaman yön tuşları üzerinde bulunan yukarı ya da aşağı yön tuşunu kullanarak seçim yapın. Seçiminizi kaydetmek için OK tuşuna basın.

1. Dil. Geçeri dil İngilizcedir.

2. Yerel saat. Fonksiyon tuşunun alt kısmına basarak sıradaki saat dilimine geçin, sonrasında o zaman dilimi içerisinde yer alan uygun seçenekleri tuşuna basarak görüntüleyin.

3. Çevirme tonu

Aşağıda yer alan ekran açılış ekranı olarak karşınıza gelir. Giriş yapmak için herhangi bir tuşa basın.



NOT: Bu bölümde telefona ait IP adresini görüntülemek için tuşuna basın.

4. Hesap numarasını girin ve kaydetmek için tuşuna basın.

5. Kayıt şirketi bilgilerini girin ve kaydetmek için tuşuna basın.

6. Telefonu yeniden başlatın.

7. Internet servis sağlayıcınızdan ya da yöneticinizden aldıgınız şifreyi girin ve kaydetmek için tuşuna basın. Başarılı bir kayıt işleminin sonrasında aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.



Daha detaylı bilgi için lütfen Hızlı Başlangıç Rehberine ya da www.snom.com web sitemizde yer alan kılavzu başvurun.