









gerekmektedir.

Ekranı takip edin ve istendiđi zaman yön tuşları üzerinde bulunan yukarı  ya da aşağı  yön tuşunu kullanarak seçim yapın. Seçiminizi kaydetmek için OK  tuşuna basın (Şekil D).


1. Dil. Geçerli dil İngilizcedir.
2. Yerel saat. Fonksiyon tuşunun  alt kısmına basarak sıradaki saat dilimine geçin, sonrasında o zaman dilimi içerisinde yer alan uygun seçenekleri  tuşuna basarak görüntüleyin.
3. Çevirme tonu
4. Aşağıda yer alan ekran açılış ekranı olarak karşınıza gelir. Giriş yapmak için herhangi bir tuşa basın.



NOT: Bu aşamada telefon ayarları menüsüne girmek için, OK tuşunu en az 3 saniye basılı tutun. IP adresini bulmak için: Ayarlar menüsü > 6 Bilgi > 2 Sistem bilgisi.

5. Hesap numarasını girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.
6. Kayıt şirketi bilgilerini girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.
7. Telefonu yeniden başlatın.
8. İnternet servis sağlayıcınızdan ya da yöneticinizden aldığınız şifreyi girin ve kaydetmek için  tuşuna basın. Başarılı bir kayıt işleminin sonrasında aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir (Şekil E).

Ayarlar menüsünü açma



Daha detaylı bilgi için lütfen Hızlı Başlangıç Rehberine ya da www.snom.com web sitemizde yer alan kılavuza başvurun.