

M90

Handset Reinigungshinweise

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Richtlinien zum Reinigen und Desinfizieren des Snom Handsets **M90**.

Die Snom **M90** sind so konzipiert und gebaut, dass sie den täglichen Gebrauch in verschiedenen Umgebungen wie Fertigung, Unternehmen, Einzelhandel und Krankenhäusern standhalten. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die **M90** entsprechend ihrer Einsatzgebiete regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden können. Entsprechend wurde die Verträglichkeit mit verschiedenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln getestet.

Wichtig: Das individuelle Ergebnis einer Reinigung bzw. der Desinfektion hängt auch immer von den individuellen Verfahren der Benutzer ab, für deren korrekten Durchführung die Snom keine Haftung übernehmen kann.



Wie Sie Ihr Snom M90 reinigen: Bevor Sie das Handset reinigen, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist, aber entfernen Sie nicht den Akku. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, nicht scheuernden Mikrofasertuch ab. **Bringen Sie das Reinigungsmittel nie direkt** auf die Handsets auf, sondern benetzen Sie stets ein weiches Tuch und verwenden Sie dieses, um das Handset zu reinigen.

Auch **zu intensiven Wischen** während der Reinigung/Desinfektion kann zu Oberflächenschäden am Handset führen. **Gießen oder sprühen Sie niemals chemische Mittel direkt auf das Handset**, da dies Schäden an der Hardware verursachen kann!

Reinigungsmittel	M90
Unverdünntes Spülmittel	Täglich *
85% Konzentration von vergälltem Ethanol	Täglich *
85% Konzentration von Isopropylalkohol	Täglich *
60% Chlorhexidin 0,5mg/ml	Täglich *

* maximal bis zu 5 Mal pro Tag.

Vermeiden Sie unter allen Umständen die Verwendung von scharfen Chemikalien wie Bleichmitteln, Peroxid, Aceton, Ethylsäure, Methylchlorid, Ammoniak oder Mehrzweckreiniger!

In der folgenden Tabelle finden Sie die von uns überprüften Mittel. Alle diese Reinigungsmittel können täglich bedenkenlos bis zu 5x angewandt werden.

Wir empfehlen in hygienekritischen Umgebungen jedem Benutzer wenn möglich ein eigenes Handset zuzuweisen. Verwenden Sie nur Reinigungstücher, die die in der Tabelle erwähnten Flüssigkeiten enthalten. Einige Tücher können andere Flüssigkeiten und/oder Konzentrationen enthalten, die Teile wie Display oder Tastatur beschädigen können. Befolgen Sie unbedingt die Richtlinien des Herstellers dieser Tücher, da diese meist verschiedene Varianten dieser Tücher für die allgemeine Reinigung sowie für die Reinigung empfindlicherer Geräte wie Mobiltelefone anbieten.

Reinigung der Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen: Um eine Dämpfung der Sprachqualität durch Staub und Reste von Reinigungsmitteln am Snom M90 zu vermeiden, wird empfohlen, die Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen ab und zu mit einer weichen Bürste zu reinigen, insbesondere wenn die Handsets in staubigen Umgebungen betrieben oder in einer Kleidertasche mitgeführt werden.

Das Snom **M90** ist damit ein sehr robustes und anwenderfreundliches DECT Handset, das jeden Nutzer lange begleiten wird!

www.snom.com/m90