

M90

Instructions de nettoyage

Ce document contient les directives essentielles pour le nettoyage et désinfection du combiné Snom M90.

Les combinés Snom M90 sont conçus et fabriqués pour résister à une utilisation quotidienne dans divers environnements tels que la fabrication, les entreprises, le commerce de détail et les hôpitaux. De plus, il a été veillé à ce que les M90 puissent être régulièrement nettoyés et désinfectés en fonction de leur utilisation prévue. Par conséquent, la compatibilité avec divers produits de nettoyage et désinfectants a été testée. Important : Le résultat individuel d'un nettoyage ou d'une désinfection dépend également des procédures individuelles des utilisateurs, pour la bonne exécution desquelles Snom ne peut être tenu responsable.



Comment nettoyer votre Snom M90 : Avant de nettoyer le combiné, assurez-vous qu'il est éteint, mais ne retirez pas la batterie. Essayez l'appareil avec un chiffon en microfibre sec et non abrasif. N'appliquez jamais le produit de nettoyage directement sur le combiné, mais imbinez toujours un chiffon doux et utilisez-le pour nettoyer le combiné.

Un essuyage trop intensif pendant le nettoyage/désinfection peut également endommager la surface du combiné. Ne versez ni ne pulvérisez jamais de produits chimiques directement sur le combiné, car cela pourrait endommager le matériel ! Évitez à tout prix l'utilisation de produits chimiques agressifs tels que les agents de blanchiment, le peroxyde, l'acétone, l'acide éthylrique, le chlorure de méthyle, l'ammoniac ou les nettoyeurs multi-usages !

Produits de nettoyage	M90
Liquide vaisselle non dilué	Quotidiennement *
Ethanol dénaturé à 85%	Quotidiennement *
Alcool isopropylique à 85%	Quotidiennement *
Chlorhexidine 0,5 mg/ml à 60%	Quotidiennement *

* maximum jusqu'à 5 fois par jour.

Le tableau suivant présente les produits que nous avons vérifiés. Tous ces produits de nettoyage peuvent être utilisés en toute sécurité jusqu'à 5 fois par jour.

Nous recommandons, dans les environnements critiques sur le plan de l'hygiène, d'attribuer à

chaque utilisateur un combiné personnel si possible. N'utilisez que des lingettes de nettoyage contenant les liquides mentionnés dans le tableau. Certaines lingettes peuvent contenir d'autres liquides et/ou concentrations susceptibles d'endommager des parties telles que l'écran ou le clavier. Suivez scrupuleusement les directives du fabricant de ces lingettes, car elles proposent généralement différentes variantes pour le nettoyage général et le nettoyage d'appareils sensibles comme les téléphones mobiles.

Nettoyage des ouvertures du microphone et du haut-parleur : Pour éviter une diminution de la qualité sonore due à la poussière et aux résidus de produits de nettoyage sur le Snom M90, il est recommandé de nettoyer de temps en temps les ouvertures du microphone et du haut-parleur avec une brosse douce, en particulier si les combinés sont utilisés dans des environnements poussiéreux ou transportés dans une poche de vêtement.

Le Snom M90 est donc un combiné DECT très robuste et convivial qui accompagnera chaque utilisateur pendant longtemps !