

M90

Istruzioni per la pulizia

Questo documento contiene le linee guida più importanti per la pulizia e la disinfezione del portatile Snom M90.

I microtelefoni Snom M90 sono stati progettati e costruiti per resistere all'uso quotidiano in vari ambienti, come quelli produttivi, aziendali, commerciali e ospedalieri. Inoltre, è stato garantito che l'M90 possa essere pulito e disinfettato regolarmente in base all'area di utilizzo. La compatibilità con diversi detergenti e disinfettanti è stata testata di conseguenza. Importante: il risultato individuale della pulizia o della disinfezione dipende sempre dalle procedure individuali dell'utente, per la cui corretta attuazione Snom non si assume alcuna responsabilità.



Come pulire lo Snom M90: Prima di pulire il portatile, assicurarsi che sia spento, ma non rimuovere la batteria. Pulire il dispositivo con un panno in microfibra asciutto e non abrasivo. Non applicare mai il detergente direttamente sul portatile, ma bagnare sempre un panno morbido e usarlo per pulire il portatile.

Una pulizia e una disinfezione troppo intense possono danneggiare la superficie del portatile. Non versare o spruzzare mai agenti chimici direttamente sul portatile per non danneggiare l'hardware! Evitare assolutamente l'uso di prodotti chimici aggressivi come candeggina, perossido, acetone, acido etilico, cloruro di metile, ammoniaca o detergenti multiuso!

Nella tabella seguente sono riportati gli agenti che abbiamo testato. Tutti questi detergenti possono essere utilizzati senza esitazione fino a 5 volte al giorno.

Detergente	M90
Detersivo per piatti non diluito	giornaliero *
Concentrazione all'85% di etanolo denaturato	giornaliero *
Concentrazione all'85% di alcool isopropilico	giornaliero *
60% di clorexidina 0,5mg/ml	giornaliero *

* fino a un massimo di 5 volte al giorno.

In ambienti critici dal punto di vista igienico, si consiglia di assegnare un portatile separato a ciascun utente, se possibile. Utilizzare solo panni per la pulizia che contengono i liquidi indicati nella tabella. Alcuni panni possono contenere altri liquidi e/o concentrazioni che possono danneggiare parti come il display o la tastiera. Seguire le indicazioni del produttore di questi panni, che di solito ne offre diverse varianti per la pulizia generale e per la pulizia di dispositivi sensibili come i telefoni cellulari.

Pulizia delle aperture del microfono e dell'altoparlante: Per evitare l'attenuazione della qualità della voce dovuta alla presenza di polvere e di residui di detergenti sullo Snom M90, si consiglia di pulire di tanto in tanto le aperture del microfono e dell'altoparlante con una spazzola morbida, soprattutto quando i telefoni vengono utilizzati in ambienti polverosi o portati in una tasca dei vestiti.

Lo Snom M90 è quindi un portatile DECT molto robusto e facile da usare, che accompagnerà ogni utente per molto tempo!