

M90

Руководство по очистке

В этом документе содержатся основные рекомендации по очистке и дезинфекции трубки Snom M90.

Snom M90 разработан и изготовлен таким образом, чтобы выдерживать ежедневное использование в различных условиях, таких как производство, бизнес, розничная торговля и больницы. Кроме того, было обеспечено, что M90 можно регулярно чистить и дезинфицировать в соответствии с областями его использования. Была проверена совместимость с различными чистящими и дезинфицирующими средствами. Важно: Индивидуальный результат очистки или дезинфекции также зависит от личных процедур пользователя, за которые Snom не несет ответственности.



Как чистить Snom M90: Перед чисткой трубки убедитесь, что она выключена, но не вынимайте аккумулятор. Протрите устройство сухой неабразивной тканью из микрофибры. Никогда не наносите чистящее средство непосредственно на трубку; всегда смачивайте мягкую ткань и используйте ее для очистки трубки. Избегайте чрезмерного вытирания во время чистки/дезинфекции, так как это может привести к повреждению поверхности телефона. Никогда не наливайте и не распыляйте химические средства непосредственно на трубку, это может привести к повреждению оборудования! Ни в коем случае не используйте агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель, перекись, ацетон, этиловая кислота, метилхлорид, аммиак или многоцелевые чистящие средства!

В приведенной ниже таблице вы найдете протестированные нами чистящие средства. Все эти чистящие средства можно использовать ежедневно до 5 раз.

Чистящее средство	M90
Неразбавленное моющее средство для мытья посуды	Ежедневно *
85%-ная концентрация денатурированного этанола	Ежедневно *
85% концентрация изопропилового спирта	Ежедневно *
Хлоргексидин 60% 0,5 мг/мл	Ежедневно *

* Максимально до 5 раз в день.

Мы рекомендуем, по возможности, назначать каждому пользователю свою трубку в гигиенически важных условиях. Используйте только чистящие салфетки, содержащие жидкости, указанные в таблице. Некоторые салфетки могут содержать другие жидкости и/или концентрации, которые могут повредить такие детали, как дисплей или клавиатура. Обязательно следуйте рекомендациям производителя этих салфеток, поскольку они обычно предлагают различные варианты салфеток как для общей очистки, так и для очистки хрупких устройств, например мобильных телефонов.

Чистка отверстий микрофона и динамиков: Чтобы избежать ухудшения качества речи из-за пыли и остатков чистящих средств на Snom M90, рекомендуется время от времени чистить отверстия микрофона и динамика мягкой щеткой, особенно если трубка используется в пыльной среде или носится в кармане.

Snom M90 - это очень надежная и удобная DECT трубка, которая будет сопровождать каждого пользователя в течение долгого времени!